



Wann benötigen Sie einen DC-Wandler?

In der Praxis zeigt sich, dass bei weniger als 0,5% der installierten Tank-O3-Systeme der Wasserstandsmesser durch die Installation des Tank-O3-Systems gestört ist. Unser Tipp: Installieren Sie einfach das Standard Tank-O3-System, bei Bedarf können Sie jederzeit den DC-Wandler bestellen!

Gleichstromwandler zur Beseitigung von Störungen am Wasserstandsmesser.



Platzieren Sie den Gleichstromwandler zwischen dem von Ihnen gefundenen Dauerstromanschlusspunkt und der Sicherung, tatsächlich direkt hinter dem Anschlusspunkt (siehe Abbildung unten).

