



## DC convertor om storing op waterniveaumeter op te heffen.



Plaats de DC convertor tussen het door jou gevonden continustroom aansluitpunt en de zekering, eigenlijk direct na het aansluitpunt dus, zie onderstaand schema.

