



## Quand avez-vous besoin d'un convertisseur DC ?

En pratique, il apparaît que dans moins de 0,5 % des systèmes Tank-O3 installés, le compteur de niveau d'eau est perturbé à la suite de l'installation du système Tank-O3. Notre conseil: installez simplement le système standard Tank-O3, si besoin vous pouvez toujours commander le convertisseur DC !

## Convertisseur CC pour éliminer les interférences sur le compteur de niveau d'eau.



Placez le convertisseur CC entre le point de connexion d'alimentation continue 12V et le fusible, directement après le point de connexion, voir le schéma ci-dessous.

