

# Conseils de nettoyage

Schoonmaaktips / Conseils de nettoyage



Visser le couvercle et retirer le tuyau du réservoir avec la cellule d'électrolyse. Accrocher le tuyau avec la cellule d'électrolyse dans un flacon rempli d'environ 6 cm nettoyage vinaigre ou acide citrique. (cela vous permet de réutiliser à nouveau !) Après environ 10 minutes l'électrolyse de cellules entièrement propres et sans calcaire. Sécher la cellule d'électrolyse, accrocher le tuyau avec la cellule d'électrolyse de retour dans le réservoir et serrez le couvercle.



Ou démonter la cellule d'électrolyse du tuyau et brancher. Montez le tube court dès maintenant afin que la cellule d'électrolyse avec le John Guest branchez la partie dans un verre avec du vinaigre ou acide citrique de nettoyage. Puis ré-assembler selon les directives.