



Veillez noter:

Comme chaque produit Tank-O3 aussi a besoin de l'entretien, à savoir:

Chaque 2 ou 3 semaines on doit faire vérification du système Tank-O3 pour les dépôts de calcaire sur la cellule d'électrolyse dans l'eau, voir «Schoonmaaktips» sur www.tank-O3.nl

Noyau de la cellule remplacé : le noyau de la cellule est une pièce d'usure et va au moins une saison, dans la pratique remplacer le noyau en moyenne qu'une fois tous les 2 à 3 ans. Le voyant rouge indique cela, pour le remplacement voir: www.tank-o3.nl/nl/francais et cliquez sur "[Remplacé cellule](#)".

Texte sur l'alimentation



Rouge	: Cel vervangen	Remplacer la cellule
Vert	: Systeem aan	Système activé
Jaune	: Systeem controleren	Vérification du système



Quand c'est nécessaire: C'est très facile à désassemblage le tuyau, presse avec vos doigts sur le rebord de la douille. Vous pouvez redécoller que le tuyau!

Pour tout autre information de Tank-O3:
www.tank-o3.nl et voir "[Français](#)".